LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ (podrobně viz TZ):

B1 DEMONTÁŽ MEZIKONVÍ VLOŽKY TL. 100MM (PLASTOVÉ LAMELY, SKLENĚNÁ TABULE, DŘEV. RÁM, SOLOUT, TEP. IZOLACE) VČETNĚ VŠEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

B2 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEV. ZDVOJENÍCH OKEN VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

B3 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH OKEN VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

B4 DEMONTÁŽ MEZIKONVÍ VE VLOŽKY TL. 100MM (SKLENĚNÁ TABULE, DŘEV. RÁM, SOLOUT, TEP. IZOLACE) VČETNĚ VŠEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

B5 ODSTRANĚNÍ ZÁMĚČNICOVÝCH PRVKŮ (ZEBŘÍK, ČISTÍCÍ KUSY, POKLOP REVIZNÍHO KANÁLU, MŘÍŽ V CHODBĚ POD SVĚTLÍKY, MŘÍŽ V ONDEŘI)

B6 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OVEŘÍ (DŘEVĚNÁ, SKLENĚNÁ VÝPLŇ) VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A VŠEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

B7 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A VŠEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

B8 DEMONTÁŽ DROBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ (KONZOLA NA VLAJKU, STOJAN NA KOLA), PO DEMONTÁŽI BUDOU NABÍDNUTY INVESTOROVI, V PŘÍPADĚ NEZÁJMU NÁSLEDNÉ OSTRANĚNÍ

B9 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍCH SPAR

B10 ODSTRANĚNÍ/ODPOJENÍ ELEKTRICKÉ KABELÁŽE, ZNOTOVITÉ STAVBY NEJPRVE OVĚŘIT FUNKČNOST

B11 DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK NA FASÁDĚ

B12 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY A KOBEROCU VČETNĚ LEPIDLA, OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÉHO A ZDEGRADOVANÉHO BETONU AŽ NA PEVNÝ PODKLAD

B13 ODSTRANĚNÍ SVĚTLÍKU VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ

B14 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIK

B15 VÝMĚNA SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ, NUTNO POČÍTAT S VYBOURÁNÍM MANIPULAČNÍHO OTVORU/PRUHU (PŘEDPOKLÁDÁ SE PRŮMĚRNÁ VÝŠKA POTRUBÍ PRO STROP ŠÍŘKY 450 MM, NUTNO POČÍTAT S PŘESNÝM ŘEZÁNÍM ZDIVA, ABY NEDOŠLO K NADMĚRNÉMU VYBOURÁNÍ/POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH K-CI

B16 ODSTRANĚNÍ VPUSTÍ, ODVĚTRÁVACÍCH KOMÍNKŮ

B17 PROVEDENÍ OŘÍZNUTÍ ASFALTOVÉ PLOCHY (PŘEDPOKLÁDÁNÁ MOCNOST ASFALTOVÉ VRSTVY 200 MM

B18 OMÍTNUTÍ ODSTRANĚNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ, V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ JÁDROVÉ OMÍTKY NUTNO VYSPRAVIT

B19 VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU VČETNĚ LEPIDLA AŽ NA NOSNOU K-CI. PŘI REALIZACI NUTNO POČÍTAT S OPATRNÝM BOURÁNÍM. PŘÍPADNÉ PŘÍPRAVY ČOBRÁZANÍM TAK, ABY NEDOŠLO K NADMĚRNÉMU POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY A OBKLADŮ

B20 OKLEPÁNÍ OMÍTNUTÍ OSTĚNÍ PŘÍPRAVĚ LIŠOVÁNÍ ZEDNÉ PŘÍČKY. NUTNO POČÍTAT S PŘESNÝM ŘEZÁNÍM ZDIVA, ABY NEDOŠLO K NADMĚRNÉMU VYBOURÁNÍ/POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH K-CÍ

B21 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PO STROPNÍ PANEL (SOUVRSTVÍ VIZ PROVEDENÉ SONDY)

B22 ODSTRANĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (UMYVADLO, KLOZET, VTLEVKA, SPRCHOVÝ KOUT), UZAVŘENÍ PŘÍVODU VODY, ODPOJENÍ SANITY, ODSTRANĚNÍ PŘÍPOJOVACÍHO VEDENÍ (TEPLÁ A STUDENÁ VODA, KANALIZACE). V PŘÍPADĚ SPRCHY V DĚTSKÉ UMYVÁRNĚ JE POTŘEBA POČÍTAT TAKÉ S ODBOURÁNÍM PODEZDÍVKY SPRCHOVÉHO KOUTU O MAX VÝŠCE 600 mm. V PŘÍPADĚ SPRCHY ZAMĚSTNANCŮ JE POTŘEBA POČÍTAT TAKÉ S ODBOURÁNÍM SOKLU/KOUTOVÝCH PŘÍD VSTUPNÍ DO SPRCHOVÉHO KOUTU.

B23 ODSTRANĚNÍ FINÁLNÍCH VRSTEV PODLAH - PVC A DLAŽBY VČETNĚ LEPIDLA AŽ NA NOSNÝ PODKLAD - VIZ LEGENDA MÍSTNOSTÍ. V MÍSTNOSTECH VE KTERÝCH BUDE SUNDÁN KOBEREC STAVBA ZAJISTÍ ODSTRANĚNÍ - OBROUŠENÍ LEPIDLA AŽ NA NOSNÝ PODKLAD.

B24 BOURÁNÍ STĚN. PŘI REALIZACI NUTNO POČÍTAT S OPATRNÝM BOURÁNÍ. PŘÍPADNÉ PŘÍSEKY NUTNO OŘEZÁVAT, ABY NEDOŠLO K NADMĚRNÉMU POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.

B25 VYBOURÁNÍ PODPARAPETNÍHO ZDIVA. PŘI REALIZACI NUTNO POČÍTAT S OPATRNÝM BOURÁNÍM. PŘÍPADNÉ PŘÍSEKY NUTNO OŘEZÁVAT, ABY NEDOŠLO K NADMĚRNÉMU POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ, ZEJMÉNA PODOKNOVÉ KRYTINY A OBKLADŮ

B26 BOURÁNÍ VÝSTUPŮ PODLAH A PODKLADNÍCH VRSTEV. Z DŮVODU OPRAVY STÁVAJÍCÍ SVODNÉ KANALIZACE JE NUTNÉ PROVEST VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODLAHY PO CELÉ DÉLCE ŘEŠENÉHO POTRUBÍ ŠÍŘKY CCA 1M VČETNĚ HYDROIZOLACE, PODKLADNÍHO BETONU VČETNĚ VÝZTUŽE A PODSYPU. V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ TOHOTO VYKOPU ŠÍŘKY CCA 1M, HLOUBKY CCA 1,5 M (LOKÁLNĚ BUDE HLOUBKA VYKOPU ZVÝŠENA NA 2,3 M A ŠÍŘKA ZVÝŠENA NA 2 M V MÍSTECH PROSEKU/JÍT KANALIZACE) DOJDE K ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV, NARUŠENÍ HYDROIZOLACE, ODSTRANĚNÍM PODKLADOVÝCH BETONŮ A PODSYPU. JE NUTNO OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ STAV. BUDOU PROVEDENY ALESPOŇ 2 SONDY NEBO DOJÍT K POKROVÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY. PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ TRASU OPRAVOVANÉ KANALIZACE SKRZ ZÁKLADOVÝ KVÍT BUDOVY - JE ZDE PŘEDPOKLÁDANÉ JÁDROVÉ VRTÁNÍ. VÝKOP JE NUTNO ŘÁDNĚ PAŽIT. PŘESNÁ TRASA OPRAVOVANÉHO SVODNÉHO POTRUBÍ KANALIZACE VIZ. D.1.4.3. Z DŮVODU PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ KANALIZACE S NOVOU SVODNOU ČÁSTÍ KANALIZACE JE NUTNÉ ROVNĚŽ PROVEST TAKÉ LOKÁLNÍ VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODLAHY CCA 1500X1500X150 MM, HYDROIZOLACE, PODKLADNÍHO BETONU CCA 1500X1500X200 MM. VČETNĚ VÝZTUŽE A PODSYPU CCA 1500X1500X200 MM. ROZSAH TOHOTO VÝKOPU BUDE STEJNÝ JAKO U OPRAVY SVODNÉ KANALIZACE.

B27 OSEKÁNÍ SOKLU (PŘEDPOKLÁD PROJEKTANTA OMÍTKA)

B28 JÁDROVÉ VRTÁNÍ PRO PROSTUP POTRUBÍ. TLOUŠŤKA STĚNY/OBVODOVÉHO PANELU JE CCA 365 mm. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ OTVORU A PRŮMĚRY VIZ D.1.4.2 VÝ.ZTUŽENÍ. NESMÍ DOJÍT K PŘERUŠENÍ NOSNÉ VÝZTUŽE ŽB PANELU. V PŘÍPADĚ KOLIZE KONZULTOVAT S AD A TDS

B29 JÁDROVÉ VRTÁNÍ PRO PROSTUP KABELOVÉ TRASY A POTRUBÍ. TLOUŠŤKA STROPNÍHO PANELU JE CCA 265 mm. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ OTVORU A PRŮMĚRY VIZ D.1.4.5 A 1.4.3. NESMÍ DOJÍT K PŘERUŠENÍ NOSNÉ VÝZTUŽE ŽB PANELU. V PŘÍPADĚ KOLIZE KONZULTOVAT S AD A TDS

B30 BOURÁNÍ VÝSTUPŮ PODLAH A PODKLADNÍCH VRSTEV. Z DŮVODU VEDENÍ NOVÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ JE NUTNÉ PROVEST VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODLAHY V NĚKTERÝCH OBECNÍCH ŘEŠENÝCH POTRUBÍ ŠÍŘKY CCA 0,5M VČETNĚ HYDROIZOLACE, PODKLADNÍHO BETONU VČETNĚ VÝZTUŽE A PODSYPU. V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ TOHOTO VYKOPU ŠÍŘKY CCA 0,5M, HLOUBKY CCA 0,5 M DOJDE K ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV, NARUŠENÍ HYDROIZOLACE, ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH BETONŮ A PODSYPU. JE NUTNO OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ STAV. BUDOU PROVEDENY ALESPOŇ 2 SONDY NEBO DOJÍT K POKROVÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY. PROJEKTANT NEPŘEDPOKLÁDÁ TRASU NOVÉHO VEDENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ SKRZ ZÁKLADOVÝ KVÍT BUDOVY. VÝKOP JE NUTNO ŘÁDNĚ PAŽIT. PŘESNÁ TRASA NOVÉHO VEDENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ VIZ. D.1.4.3.

LEGENDA REPASÚ (podrobně viz TZ):

R1 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ KZS ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVÍTIDEL A VYPÍNAČŮ VČETNĚ POTŘEBNÉ ÚPRAVY KABELÁŽE

R2 OPRAVA NATĚRKŮ ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ A DVŘÍREK ZEMNĚNÍ, VZT KOMÍNKŮ - ODŠTĚRÉ, ODMAŠTĚNÍ, NÁTĚR ZÁKLADNÍ BARVOU + 2X FINÁLNÍ SYNTETICKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

R3 DEMONTÁŽ BLESKOSVODU Z FASÁDY A ZE STŘECHY VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A OCHRANNÉHO UHELNÍKU. PO PROVEDENÍ KZS MONTÁŽ NOVÉHO BLESKOSVODU NA NOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY.

R4 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ KZS ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULEK. (ZÁKAZ KOUŘENÍ, HLV, NÁZEV ŠKOLKY, STÁTNÍ ZNAK, ČÍSLO POPISNÉ)

R5 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZVONKU VČETNĚ POTŘEBNÉ ÚPRAVY KABELÁŽE

R6 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ KZS ZPĚTNÁ MONTÁŽ POTRUBÍ VZT JEDNOTKY. PO ODBU STAVBY MUSÍ ZÚSTAT PLNĚ FUNKČNÍ.

R7 POTŘEBNÁ ÚPRAVA KABELÁŽE PRO PROVEDENÍ KZS, ZNOTOVITÉ, NE PRVE OVĚŘIT FUNKČNOST

R8 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ANTÉNY. PO ODBU STAVBY MUSÍ ZÚSTAT PLNĚ FUNKČNÍ

R9 OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI ELEKTRO ZAŘÍZENÍ. V PŘÍPADĚ NEFUNKČNOSTI ODSTRANĚNÍ

R10 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OLAŽDĚNÝCH PLOCH Z BETONOVÉ OLAŽBY. ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ OLAŽBY V ŠÍŘCE CCA 600 MM, VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV TL. 280 MM. PROVEDENÍ VÝKOPU PRO ZATŘENÍ IZOLANTU POD TERÉN. VÝKOP BUDE PROVEDEN DO HL. 600 MM POD TERÉN. PŘÍPADNÁ SÁTKUJÍCÍ NEPROPUSTNÁ VRSTVA BUDE I S PŘÍZVUKOVOU IZOLACÍ ODSTRANĚNA A BUDE PROVEDENA NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (VIZ SKLADBA S9). VYTAŽENÁ MINIMÁLNĚ 300 MM NAD TERÉN. BUDE PROVEDENO ZPĚTNÉ PROVEDENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ OLAŽBY VE SKLADBĚ BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM, KLADECÍ VRSTVA FR. 4-8, TL. 30 MM, DRCENÉ KAMENIVO FR. 8 -16, TL. 50 MM, DRCENÉ KAMENIVO FR. 16-32, TL. 200 MM. SPÁRY BUDOU ZASYPÁNY KŘEMIČITÝM PÍSKEM. PŘEDPOKLADANÁ VÝMĚNA DLAŽBY 100%.

R11 POSUN OSTATNÍCH TĚLES. ÚPRAVA NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ A DALŠÍ ÚPRAVY ROZVODŮ Z DŮVODU UMÍSTĚNÍ NOVÝCH DVEŘÍ

R12 ÚPRAVA ZÁBRADLÍ PRO POTŘEBY PROVEDENÍ KZS - ZKRÁCENÍ ZÁBRADLÍ, ZASLEPENÍ ZAVĚŘENÍM, OPRAVA NÁTĚRU OCEL. KONSTRUKCE - ODŠTĚNÍ OD RZ, ODMAŠTĚNÍ, NÁTĚR ZÁKLADNÍ BARVOU + 2X FINÁLNÍ SYNTETICKÁ POVRCHOVÁ VRSTVA. PO PROVEDENÍ KZS ZPĚTNÁ MONTÁŽ

R13 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ KZS ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE STŘÍŠKY. OPRAVA NÁTĚRU OCELOVÉ KONSTRUKCE - ODŠTĚNÍ OD RZ, ODMAŠTĚNÍ, NÁTĚR ZÁKLADNÍ BARVOU + 2X FINÁLNÍ SYNTETICKÁ POVRCHOVÁ VRSTVA. OSAZENÍ NOVÝCH POLYKARBONÁTOVÝCH VÝPLNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ B, s1, s0 . NA SLOUPKY STŘÍŠKY BUDOU NAVÁŘENY PATNÍ PLECHY (PŘEDPOKLAD PLECH TL. 8 MM. 250X250 MM). SLOUPKY BUDOU PO PROVEDENÍ PRACÍ OPĚTOVNĚ ZAKOTVENY DO NOVÝCH VYBETONOVANÝCH PATEK Ø300 MM A HLOUBKY 600 MM. ZÁKLAD BUDE PROVEDEN Z BETONU C20/25, XC2. POMOCÍ PATNÍHO PLECHU BUDE PROFIL UKOTVEN 4 KS ŠROUBŮ M14. (NA 1 SLOUPEK) CHEMICKOU KOTVOU DO HLOUBKY 200 MM. NUTNO PŘEDLOŽIT VYROBNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ STATICKÉHO VÝPOČTU AUTORIZOVANÉHO KONSTRUKTÉRA KE SCHVÁLENÍ.

R14 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ PRACÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ CHLADÍCÍ JEDNOTKY. PO ODBU STAVBY MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA FUNKČNOST

R15 DEMONTÁŽ VÝSTUPŮ PODKLADNÍCH BETONOVÝCH DLAŽDIC POD VZT. ROZM. 300/300/50 MM, ODHAD PRUDENTANTA 3 ks NOVÝCH DLAŽDIC V VZT JEDNOTKU

R16 ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ A ZKRÁCENÍ DŘEVĚNÉ STŘÍŠKY PRO ÚČEL ZATEPLENÍ KZS. 1 POLE STŘÍŠKY BUDE DEMONTOVÁNO - 1SLOUPEK S PÁSKEM A KRÝCÍ VAZNICE. 2 PODSTŘÍŠNÍ BUDE ZKRÁCENÁ. NOVÉ ODSTRANĚNÍM SLOUPKU BUDE VAZNICE PODEPŘENA. PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ KZS BUDE OSAZENA VAZNICE NA NOVOU POZICI A BUDE NOVĚ OSAZEN SLOUPEK S PÁSKEM. POTÉ BUDE OSAZENO PODSTŘÍŠNÍ STŘÍŠKY

R17 COPUJEN A PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU. PO DOKONČENÍ PRACÍ JEHO NAVRÁCENÍ A OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ (VČ. VODOVODNÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ), OVĚŘENÍ VŠECH FUNKCÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

R18 ÚPRAVA OPLOCENÍ PRO PROVEDENÍ KZS. DEMONTÁŽ 1 POLE OPLOCENÍ - SLOUPKU S VÝPLNÍ, PODHRABEKÝ DESKY A ZÁKLADU POD SLOUPEK (NUTNO POČÍTAT S PŘESNÝM ŘEZÁNÍM TAK, ABY NEDOŠLO K NADMĚRNÉMU VYBOURÁNÍ/POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH K-CÍ). PO PROVEDENÍ KZS BUDE ÚLE POTŘEBY A STÁVAJÍCÍCH POMĚRŮ OSAZEN NOVÝ SLOUPEK. SLOUPEK BUDE ZAKOTVOVÁN DO BETONOVÉHO ZÁKLADU Ø300 mm A HLOUBKY 800 mm. ZÁKLAD BUDE PROVEDEN Z BETONU C20/25, XC2. DALŠÍ BUDE VYSETŘOVÁNA NOVÁ PODHRABOVÁ DESKA TL. 100 mm Z BETONU C20/25, XC2 VYZTUŽENÁ 1 PRUHEM KARI SÍTÍ PROFILU 6 mm/150/150 mm. Z OCELI B500A U HORNÍHO A DOLNÍHO OKRAJE S KRYTÍM MIN. 35MM. BEDNĚNÍ PODHRABOVÉ DESKY BUDE PROVEDENO Z HLADKÝCH BEDNÍCÍCH DESEK(PRKEN BEZ PROKRESLENÍ POVRCHU)

R19 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ KZS ZPĚTNÁ MONTÁŽ A PŘEKOVÝENÍ NA NOVÉ KOTVY DŘEVĚNÝCH SKLÁPĚCÍCH STOLŮ

R20 OPRAVA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE STŘÍŠKY ZBROUŠENÍ, ODMAŠTĚNÍ, NÁTĚRY VE DVOU VRSTVÁCH BEZBARVÝM VODOU ŘEDITELNÝM NAPOUŠTĚDLEM S BOCENÍMI LATKAMI PROTI DOMÝVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY DO KONSTRUKCE. PLSNINA, DALŠÍ NUTNÉ TESAŘSKÉ SYNTETICKOU LAZUROU ZE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI UV ZÁŘENÍ APLIKOVANÝ VE 3 VRSTVÁCH.

R21a DEMONTÁŽ, ODVOZ, USKLADNĚNÍ, OPĚTOVNÝ DOVOZ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘÍPRAVNÉ NUTNÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ STĚN NUTNÉ PRO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ. PŘED ZAČÁTKEM DEMONTÁŽE BUDE PROVEDENA ŘÁDNÁ FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

R21b DEMONTÁŽ, ODVOZ, USKLADNĚNÍ, OPĚTOVNÝ DOVOZ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NÁBYTKU A VYBAVENÍ NUTNÉ PRO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ (DĚTSKÉ SKŘÍŇKY, BOTNÍKY, POLIČKY NA RUČNÍKY, DÁVKOVAČE ÁNPROVÝCH RUČNÍKŮ A MÝDLA, KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ SPOTŘEBIČŮ A VYBAVENÍ, ŠATNÍ (MŘÍŽNĚ, REGÁLY POLIČKY, ŠAŘÍNĚ, STOLY ATD.) . PŘED ZAČÁTKEM DEMONTÁŽE BUDE PROVEDENA ŘÁDNÁ FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

R21c DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘÍPRAVNÉ ZKRACENÍ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH KRYTŮ TOPENÍ V CELÉM OBJEKTU. KRYTY BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE. PROJEKTANT DOPORUČUJE OCELOVOU KONSTRUKCI OČISTIT OD RZ, ODMASTIT, NATŘÍT ZÁKLADNÍ BARVOU + 2X NATŘÍT FINÁLNÍ SYNTETICKOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU. V NĚKTERÝCH MÍSTECH BUDE POTŘEBA KRYTY TOPENÍ ÚPRAVIT/ZKRÁTIT. PŘED ZAČÁTKEM DEMONTÁŽE BUDE PROVEDENA ŘÁDNÁ FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

R21d DEMONTÁŽ, ODVOZ, USKLADNĚNÍ, OPĚTOVNÝ DOVOZ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KOBERCE A PODKLADNÍ PRYŽOVÉ PODLOŽKY. PŘED ZAČÁTKEM DEMONTÁŽE BUDE PROVEDENA ŘÁDNÁ FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

R21e ÚPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ PRÁDKY. PO DOKONČENÍ PRACÍ JEJÍ PŘEMÍSTĚNÍ DO MÍSTNOSTÍ Č. 406 A OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ (NA VODOVOD A ODPADNÍ POTRUBÍ), OVĚŘENÍ VŠECH FUNKCÍ . PŘED ZAČÁTKEM DEMONTÁŽE BUDE PROVEDENA ŘÁDNÁ FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

R22 Z DŮVODU OPRAVY STÁVAJÍCÍ SVODNÉ KANALIZACE JE NUTNÉ PROVEST VÝKOP ŠÍŘKY CCA 1M, PROMĚNNÉ HLOUBKY CCA 1,5 M (PŘEDNÁ HLOUBKA VÝKOPU DLE SPÁDU KANALIZACE VIZ. D.1.4.3). VÝKOP JE NUTNO ŘÁDNĚ PAŽIT. PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDEN OBSYP POTRUBÍ KAMENIVEM FRAKCE 0/32. A POTÉ ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU A JEJÍ ZHUTNĚNÍ (I.D. HUTNĚNÍ BUDE PROVEDENO VŽDY PO 200 MM (NE MÉ NAD POTRUBÍM).

R23 DEMONTÁŽ A PO ZATAŽENÍ KZS POD DLAŽBU ZPĚTNÁ MONTÁŽ BETONOVÉ ŽÁKOVÉ OLAŽBY V PRUHU CCA 600 MM OD FASÁDY.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA	MATERIÁL/BARVA	STĚNY	STROP	SV.
ODDĚLENÍ 1	201	ZÁDVEŘÍ	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD VÝ. 1500	OMÍTKA	3250
	202	ŠATNA ÚČITELKY	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	203	WC ÚČITELKY	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD VÝ. 1500	OMÍTKA	3250
	204	ŠATNA DĚTÍ	KOBEREC		DŘEV. OBKLAD V. 900	OMÍTKA	3250
	205	UKRYVÁRNA+WC DĚTÍ	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD VÝ. 1500 DŘEV. OBKLAD V. 1300	OMÍTKA	3250
	206	NEOBSAZENO					
	207	TŘÍDA	ŠLA	DLAŽBA	DŘEV. OBKLAD V. 900	OMÍTKA	3250
	208	SKLAD POSTÝLEK	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	209	PŘÍPRAVNA JÍDLA	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	210	CHODBA	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	211	SKLAD	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
ODDĚLENÍ 2	212	ZÁDVEŘÍ	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	213	ŠATNA ÚČITELKY	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2000	OMÍTKA	3250
	214	UKLÍZEČKA MYTÍ/SUŠ	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	215	WC ÚČITELKY	ŠLA	DLAŽBA+HYG.	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	216	ŠATNA DĚTÍ	ŠLA	DLAŽBA	DŘEV. OBKLAD V. 900	OMÍTKA	3250
	217	UKRYVÁRNA+ WC DĚTÍ	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD VÝ. 1500 DŘEV. OBKLAD V. 1300	OMÍTKA	3250
	218	NEOBSAZENO					
	219	TŘÍDA	ŠLA	DLAŽBA	DŘEV. OBKLAD V. 900	OMÍTKA	3250
	220	SKLAD POSTÝLEK	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	221	PŘÍPRAVNA JÍDLA	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	222	CHODBA	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	223	SKLAD	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
ODDĚLENÍ 3	300	ZÁDVEŘÍ	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	301	ŠATNA ÚČITELKY	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2000	OMÍTKA	3250
	302	UKLÍZEČKA MYTÍ/SUŠ	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	303	WC ÚČITELKY	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	304	ŠATNA DĚTÍ	KOBEREC		DŘEV. OBKLAD V. 900	OMÍTKA	3250
	305	UKRYVÁRNA+ WC DĚTÍ	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD VÝ. 1500 DŘEV. OBKLAD V. 1300	OMÍTKA	3250
	306	NEOBSAZENO					
	307	TŘÍDA	ŠLA	DLAŽBA	DŘEV. OBKLAD V. 900	OMÍTKA	3250
	308	SKLAD POSTÝLEK	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	309	PŘÍPRAVNA JÍDLA	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	310	CHODBA	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	311	SKLAD	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ	401	CHODBA	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	402	SPRCHOVNA	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2000	OMÍTKA	3250
	403	SKLAD ČISTÍCÍ	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	404	SKLAD	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	405	CHODBA	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	406	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	407	KOTELNA	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	408	CHODBA	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	409	KANCELÁŘ	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	410	SKLAD	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	411	ŠATNA KUCHYŇ	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2000	OMÍTKA	3250
	412	ZÁDVEŘÍ	ŠLA	DLAŽBA+HYG.	KERAM. OBKLAD V. 2000	OMÍTKA	3250
	413	SKLAD	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
KUCHYŇKÉ	501	CHODBA	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	502	ZPRACOVÁNÍ MASA	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	503	MYTÍ ŽÍDNÉHO NÁDOBÍ	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	504	KUCHYŇKA	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	505	CHODBA	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	506	ŠATNÁRKA	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	507	SKLAD	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	508	ZÁCHODOVÁ PŘÍSEDA	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	509	WC	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	510	SKLAD	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	511	CHODBA	ŠLA	DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	512	ŠATNA	ŠLA	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1500	OMÍTKA	3250
	513	KANCELÁŘ	ŠLA	DLAŽBA+HYG.	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
	514	SKLAD	ŠLA	DLAŽBA+HYG.	OMÍTKA	OMÍTKA	3250

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ

BOURANÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ

REPASOVANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ FINÁLNÍ VRSTVY PODLAHY

TRASA OPRAVOVANÉ SVODNÉ KANALIZACE (B26) VČETNĚ VYZNAČENÉHO ROZSAHU V